

■ 핸들 호환표(스피닝 릴)

아래 표에서 핸들의 호환성을 확인하실 수 있습니다. * 「핸들」이란 부품 가격표의 「핸들 전체」를 말합니다.

● 핸들 호환표 주의 박스안 기종은 모두 호환 가능. \longleftrightarrow 화살표 방향으로 핸들 호환 가능.

*A \longrightarrow B의 경우, B의 보디에 A의 핸들을 장착할 수 있지만, A의 보디에 B의 핸들은 장착할 수 없습니다.

*화살표는 이웃한 핸들 그룹끼리만 비교해 주세요. 또한 화살표로 연결되지 않은 그룹의 호환성은 없습니다.


*다른 보디 사이즈의 핸들이나 다른 모델의 핸들을 장착하면 베일을 일으켰을 때 핸들에 접촉하는 경우가 있으니 주의하십시오.

● 유메야제품정보 유메야제품에 관해서는 장착 가능한 타입 기호를 기재하고 있습니다.

- 22스텔라
- 18-19스텔라
- 24트윈파워
- 20트윈파워
- 23뱅크시
- 19뱅크시
- 23스트라딕
- 19스트라딕
- 20반포드
- 20스트라딕SW
- 21트윈파워XD
- 21올테그라
- 21엑센스
- 23엑센스XR
- 24엑센스BB
- 21콤플렉스XR
- 21세피아XR
- 23세피아SS
- 22세피아BB
- 21-22소아레XR
- 22소아레BB
- 23카디프XR
- 21나스키
- 22사하라
- 22미라벨

[22스텔라] 1000SSSPG, C2000S, C2000SHG C2500S, C2500SXG
[18-19스텔라] 1000SSSPG, 1000SSSDH, C2000S C2000SHG
[24트윈파워] C2000S, C2500SXG
[20트윈파워] C2000S, C2000SHG
[23뱅크시] 1000SSSPG, C2000S, C2000SHG C2500S, C2500SXG
[19뱅크시] 1000SSSPG, C2000S, C2000SSS C2000SHG
[23스트라딕] C2000S, C2000SHG, C2500S, C2500SXG
[19스트라딕] 1000S, C2000S, C2000SHG
[20반포드] C2000S, C2000SHG
[21콤플렉스XR] C2000 F4, C2000 F4 HG
[21올테그라] 1000, C2000S, C2000SHG
[21-22소아레XR] 500SPG, C2000SSPG, C2000SSHG
[22소아레BB] 500SPG, C2000SSPG, C2000SSHG
[23카디프XR] C2000S, C2000SHG
[21나스키] 1000, C2000S, C2000SHG
[22사하라] 1000, C2000S, C2000SHG
[22미라벨] 1000, C2000S, C2000SHG
유메야: H-10

[22스텔라] 2500S, 2500SHG, C3000SDH, C3000SDHHG, C3000MHG C3000XG, 3000MHG, 4000M, 4000MHG, 4000XG, C5000XG
[18-19스텔라] C2500SXG, C2500SHG, 2500S, 2500SHG, C3000, C3000SDHHG C3000XG, C3000MHG, 3000MHG, 4000, 4000XG, 4000MHG, C5000XG
[24트윈파워] 2500S, 2500SHG, C3000, C3000MHG, C3000XG, 3000MHG 4000M, 4000PG, 4000MHG, 4000XG, C5000XG
[20트윈파워] 2500S, 2500SHG, C3000, C3000MHG, C3000XG, 3000MHG, 4000 4000PG, 4000MHG, 4000XG, C5000XG
[23뱅크시] 2500S, 2500SHG, C3000SDH, C3000SDHHG, C3000MHG C3000XG, 3000MHG, 4000MHG, 4000XG, C5000XG
[19뱅크시] C2500SHG, C2500SXG, 2500S, 2500SHG, C3000, C3000SDHHG C3000MHG, C3000XG, 3000MHG, C3000SDH, 4000MHG, 4000XG C5000XG, C5000HG
[23스트라딕] 2500S, 2500SHG, C3000, C3000HG, C3000XG, 3000MHG 4000, 4000MHG, 4000XG, C5000XG
[19스트라딕] 2500S, 2500SHG, C3000, C3000HG, C3000XG, 3000MHG, 4000 4000MHG, 4000XG, C5000XG
[20반포드] C2500SHG, 2500S, 2500SHG, C3000, C3000SDH, C3000HG C3000XG, 3000MHG, 4000, 4000MHG, 4000XG, C5000XG
[20스트라딕SW] 4000HG, 4000XG
[21트윈파워XD] C3000HG, C3000XG, 4000PG, 4000HG, 4000XG, C5000XG
[21엑센스] C3000M, C3000MHG, 4000MXG
[23엑센스XR] C3000M, C3000MHG, 3000MHG, 4000MXG
[24엑센스BB] C3000MHG, 3000MHG, 4000MHG, 4000MXG
[21콤플렉스XR] 2500 F6, 2500 F6 HG
[21올테그라] 2500, 2500SHG, C3000, C3000HG, C3000XG, 4000, 4000XG, C5000XG
[21세피아XR] C3000S, C3000SHG, C3000SDH, C3000SDHHG
[23세피아SS] C3000S, C3000SDH, C3000SHG, C3000SDHHG
[22세피아BB] C3000S, C3000SHG, C3000SDH, C3000SDHHG
[21-22소아레XR] C2500S
[21나스키] 2500, 2500HG, 2500SHG, C3000, C3000DH, C3000HG, 4000, 4000XG, C5000XG
[22사하라] 2500, 2500SHG, C3000, C3000HG, C3000DH, 4000, 4000XG, C5000XG
[22미라벨] 2500, 2500S, 2500SHG, C3000, C3000HG, 4000, 4000XG, C5000XG
유메야: H-11



23세도나	500, 1000 C2000S, C2000SHG	2500, 2500HG 2500S, 2500SDH C3000, C3000HG	4000, 4000XG C5000XG		
16-18나스키 17-18사하라 17-18세도나 21넥서브	[16-18나스키] 1000, C2000S C2000HGS 『18나스키 500』, 『18사하라 500』, 『18세도나 500』는, 호환됩니다. [17-18사하라] 1000, C2000S C2000HGS [17-18세도나] 1000, C2000S C2000HGS [21넥서브] 1000, C2000S	[16-18나스키] 2500, 2500HGS C3000, C3000HG C3000DH [17-18사하라] 2500, 2500HGS C3000, C3000HG C3000DH [17-18세도나] 2500, 2500HG 2500S, C3000 C3000HG, C3000DH [21넥서브] 2500, 2500HG 2500S, C3000 C3000HG	[16-18나스키] 4000 4000XG C5000XG [17-18사하라] 4000 4000XG C5000XG [17-18세도나] 4000 4000XG C5000XG [21넥서브] 4000 4000HG C5000HG	[17-18세도나] 6000	[17-18세도나] 8000
16에어노스 18넥서브 19시에나 19FX	[16에어노스] 1000 [18넥서브] 1000 C2000S C2000SHG [19시에나] 1000 [19FX] 1000	[16에어노스] 2000, 2500, C3000 [18넥서브] 2500, 2500HG 2500S, C3000 C3000HG, C3000DH [19시에나] 2000, 2500, C3000 [19FX] 2000, 2500, C3000	[16에어노스] 4000 [18넥서브] 4000 4000HG C5000HG [19시에나] 4000 [19FX] 4000	[18넥서브] 6000 8000	
11아리비오	1000	2000, 2500, C3000	4000	6000, 8000	

●SW 핸들 호환표

